



---

## Produktinformation des Herstellers

### zur Desinfektion & Reinigung von Wasserspender-Ausläufen

Ausläufe beziehungsweise Entnahmestellen in Trinkwasserspendern in Betrieben sind besonderen hygienischen Gefährdungen ausgesetzt.

Die Entnahmestelle ist besonders vor Verschmutzung zu schützen. Die Berührung mit den Händen oder Öffnungen von Trinkflaschen ist zu vermeiden.

Bei der äußeren Reinigung sollten keine Putzlappen oder Schwämme verwendet werden.

#### Anwendung der Desinfektions-Sprays:

Täglich die Entnahmestelle von unten mit dem Desinfektions-Spray kräftig einsprühen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Sekunden kurz Trinkwasser zapfen und wegleeren. Danach kann das Gerät sofort benutzt werden.

Die äußerliche Reinigung des Entnahme-Hahns sollte ausschließlich mit diesem Spray erfolgen. Dazu den Hahn einsprühen und mit einem Einweg-Tuch abwischen.

#### **Wichtig: Ausschließlich Einweg-Tücher verwenden!**

Nach der Reinigung Entnahme-Hahn und Entnahmestelle einsprühen, Trinkwasser zapfen und wegleeren. Danach ist der Wasserspender wieder einsatzbereit.

Dieses Produkt enthält keine ätzenden, reizenden oder gesundheitsgefährdenden Chemikalien.

**Es ist als Desinfektionsmittel** ausdrücklich auch zur Dauerdesinfektion von Trinkwassersystemen **zugelassen**.